

Wartungs- & Pflegeanleitung

Rollläden



*Qualität
für's Leben!*



www.braun-online.com

Sehr geehrte Kunden,

wir möchten Ihnen zu Ihren neuen Braun-Rollläden gratulieren.

Damit Sie Ihre neuen Rollläden möglichst lange genießen können, haben wir Ihnen in dieser Broschüre die wichtigsten Bedienungs- und Pflegehinweise zusammengestellt.

Außerdem ist unsere Leistungserklärung, die Windklassentabelle und das CE-Zeichen enthalten, aus denen Sie alle relevanten Werte und Eigenschaften unserer Produkte herauslesen können.

Das Team der Firma Braun wünscht Ihnen viel Freude mit den neuen Rollläden.

Inhaltsverzeichnis

Gefahrenhinweise, Pflege- & Wartungstipps

Gefahrenhinweise	3
Wartung & Pflege der Rollläden	3

Bedienungsanleitung

Öffnen und Schließen des Rollladens mit Gurt	4
Öffnen und Schließen des Rollladens mit Motor	4
Bedienung mit einer Fernbedienung	5
Bedienung des integrierten Insektenschutzes	5

Leistungserklärung, Windklassentabelle & CE-Zeichen

Leistungserklärung	6
Windklassentabelle	7
EG-Konformitätserklärung	8

Bitte beachten Sie die folgenden Gefahrenquellen!



Bedienung des Rollladens bei stürmischem Wetter

Bei stürmischem Wetter oder sehr starken Wind muss der Rollladen entweder ganz geschlossen oder geöffnet werden, da sonst Beschädigungen drohen. Eine Gewährleistung für die angegebene Windklasse besteht nur bei geschlossenem Fenster.



Bedienung des Rollladens bei Frost

Bei Frost kann der Rollladen anfrieren. Bewegen Sie den Rollladen nie mit Gewalt und verzichten Sie bei angefrorenen Rollläden auf ein Öffnen oder Schließen. Nach dem Abtauen ist eine Bedienung wieder gefahrlos möglich. Sollten Sie Steuerungen verwenden, deaktivieren Sie diese!



Bedienung des Rollladens bei großer Hitze

Wir empfehlen Ihnen bei Verwendung der Rollläden als Sonnenschutz diese nicht vollständig zu schließen. Lassen Sie ein paar Lichtschlitze offen um eine Hinterlüftung zu gewährleisten. Dadurch vermeiden Sie Hitzestau, der die Rollläden vorübergehend verformen kann.



Unsachgemäße Bedienung des Rollladens

- Belasten Sie den Rollladen niemals mit zusätzlichen Gewichten!
- Schieben oder ziehen Sie den Rollladen niemals von Hand!
- Den Bewegungsbereich des Rollladens frei von Hindernissen halten!

Wartung & Pflege der Rollläden

Pflege: Um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten, empfehlen wir Ihnen, die Oberfläche der Rollläden regelmäßig zu reinigen. Schmutz oder Gegenstände sind aus den Führungsschienen zu entfernen. Zur Reinigung verwenden Sie handelsübliche, milde Haushaltsreiniger und einen weichen Schwamm.

Wartung: Überprüfen Sie regelmäßig die Rollläden und die Bedienteile auf Verschleiß und Beschädigungen. Wechseln Sie verschlissene oder beschädigte Teile rechtzeitig aus oder lassen Sie die Reparatur durch unseren Kundendienst durchführen (kostenpflichtig).

1) Öffnen & Schließen des Rollladens mit Gurt



Schließen des Rollladens: Ziehen Sie den Gurt gerade aus dem Wickler heraus. Lassen Sie dann den Gurt gleichmäßig nach oben abwickeln ohne ihn dabei loszulassen. Der Gurt wird automatisch in den Rollladenkasten eingezogen. Achten Sie darauf den Gurt im letzten Viertel langsam zu betätigen, damit der Rollladen unten sanft aufsetzt.

Öffnen des Rollladens: Ziehen Sie den Gurt gerade zum Einlauf nach unten. Der Gurt wird dann automatisch in den Gurtwickler eingezogen. Achten Sie darauf den Gurt im letzten Viertel langsam zu betätigen, damit der Rollladen oben sanft anschlägt.



- Lassen Sie den Gurt während der Betätigung nicht los!
- Vermeiden Sie ruckartige Bewegungen.
- Ziehen Sie den Gurt immer gerade. Vermeiden Sie seitliche Belastungen!
- Betätigen Sie den Gurt im letzten Viertel immer langsam.

2) Öffnen & Schließen des Rollladens mit Motor



Schließen des Rollladens:

Drücken Sie die AB-Taste (unten) Ihres Schalters oder Ihrer Fernbedienung.



Öffnen des Rollladens:

Drücken Sie die AUF-Taste (oben) Ihres Schalters oder Ihrer Fernbedienung.



Stoppen des Rollladens:

Drücken Sie die STOP-Taste (mitte) Ihres Schalters oder Ihrer Fernbedienung.

Hinweis: Die Bedienung kann je nach Schaltertyp variieren!

3) Bedienung mit einer Fernbedienung



Schließen des Rollladens: Drücken Sie die AB-Taste (unten) Ihres Schalters oder Ihrer Fernbedienung.

Öffnen des Rollladens: Drücken Sie die AUF-Taste (oben) Ihres Schalters oder Ihrer Fernbedienung.

Stoppen des Rollladens: Drücken Sie die STOP-Taste (mitte) Ihres Schalters oder Ihrer Fernbedienung.

Öffnen und Schließen mittels Zeitschaltuhr: Einige unserer Mehrkanal-Fernbedienungen verfügen über eine aktivierbare Automatikfunktion, die die Rollläden zu bestimmten Zeiten öffnet oder schließt.

Hinweis: Bei anderem Fernbedienungstyp oder Steuerung kann die Bedienung abweichen!



Ist vor der Tür zu Ihrer Terrasse oder Ihrem Balkon ein Rollladen montiert, der automatisch gesteuert ist, dann können Sie sich aussperren. Schalten Sie am besten bei Benutzung der Terrasse bzw. des Balkons die Automatik ab. Sie verhindern damit ein Aussperren.

4) Bedienung des integrierten Insektenschutzes



Insektenschutz schließen: Ziehen Sie den Insektenschutz-Rollladen am Haltegriff sanft bis ganz nach unten (1). Halten Sie den Insektenschutz in dieser Position und schieben Sie die beiden seitlichen Halter in die vorgegebene Öffnung in der Rollladen-Führungsschiene (2). Damit ist der Insektenschutz-Rollladen fixiert und Sie können den mittigen Haltegriff loslassen.



Insektenschutz öffnen: Halten Sie den Insektenschutz-Rollladen am Haltegriff fest. Ziehen Sie dann die beiden seitlichen Halter (2) aus der Führungsschiene und schieben Sie sie in Richtung Mitte. Halten Sie während der Insektenschutz-Rollladen einwickelt den Haltegriff fest (3) um ein Hochschnellen zu vermeiden. Der Insektenschutz ist jetzt sauber im Rollladenkasten verstaut.





Leistungserklärung

Hersteller:

Rolladen Braun GmbH & Co. KG

Im Gewerbepark 4-10
93495 Weiding

Produktinformation:

Manuell oder elektrisch betriebene Rollläden für die Verwendung im Außenbereich.

Zertifizierung gemäß Bewertungssystem 4 der Bauproduktenverordnung 305/2011/EG durch den Hersteller erfolgt.

Typenbezeichnung:

BRAUN Einbau Rollläden

Das Produkt erfüllt bei bestimmungsgemäßer Verwendung die wesentlichen Eigenschaften, die in den folgenden Normen festgelegt sind.

Erklärte Leistung:

Wesentliche Merkmale / Leistung	Norm	Erklärte Klassen
Windwiderstandsklasse (0-6)	EN 13659:2009-01	siehe nachfolgende Windklassentabellen

Ort, Datum

Weiding, den 01.06.2013

Christian Braun
Produktionsleitung

Windklassentabellen

Windwiderstandsklassen

6	5	4	3	2	1	0
---	---	---	---	---	---	---

Kunststoff-Profil Z56 56 mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 32 mm Einstand	6	6	5	4	3	3	2	1	1	0	0
Kunststoff-Profil Z52 52 mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 32 mm Einstand	6	5	4	4	3	2	1	1	0	0	0
Kunststoff-Profil PVC 37 37mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 17 mm Einstand	4	3	2	0	0	0					
	Führungsschiene 25 mm Einstand	4	3	2	1	0	0					
	Führungsschiene 40 mm Einstand	5	4	3	2	1	0					
Kunststoff-Profil PVC 35 35mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 17 mm Einstand	5	3	2	1	0						
	Führungsschiene 25 mm Einstand	5	4	3	2	0						
	Führungsschiene 40 mm Einstand	6	4	3	3	1						
Aluminium-Profil CD200 55mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 23 mm Einstand	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5	5
	Führungsschiene 38 mm Einstand	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	5
Aluminium-Profil CD400 51mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 23 mm Einstand	6	6	6	6	6	5	5	4	3	3	3
	Führungsschiene 38 mm Einstand	6	6	6	6	6	6	5	5	4	3	3
Aluminium-Profil CD 137 37mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 17 mm Einstand	6	6	6	5	5	4	3	3	2	2	2
	Führungsschiene 25 mm Einstand	6	6	6	6	5	5	4	3	2	2	2
	Führungsschiene 40 mm Einstand	6	6	6	6	5	5	4	4	3	2	2
Aluminium-Profil CD 135 35mm Deckfläche	Breite in cm	1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
	Führungsschiene 17 mm Einstand	6	6	6	5	5	4	3	2	1	1	0
	Führungsschiene 25 mm Einstand	6	6	6	6	5	4	4	3	3	2	2
	Führungsschiene 40 mm Einstand	6	6	6	6	5	5	4	3	3	2	2

EG-Konformitätserklärung

Hersteller:**Rolladen Braun GmbH & Co. KG**

Im Gewerbepark 4-10
93495 Weiding

Produktinformation:

Elektrisch betriebene Rollläden für die Verwendung im Außenbereich.

Elektrische Bedienung durch Motor entspricht den Bestimmungen der Maschinenrichtlinie 2006/42/EG.

Lärmemissionspegel: < 70 db (A)

Typenbezeichnung:

BRAUN Einbau Rollläden

Angewandte harmonisierte Normen

- DIN EN 13659
Abschlüsse außen – Leistungen und Sicherheitsanforderungen
- DIN EN 60335 – 2 – 97
Sicherheit elektrischer Geräte für den Hausgebrauch und ähnliche Zwecke,
Teil 2 – 97: Besondere Anforderungen für Rollläden, Markisen, Jalousien und
ähnliche Einrichtungen

Die Einhaltung der Schutzziele der Niederspannungsrichtlinie 2006 / 95 / EG wurde gemäß Anhang 1 Nr. 1.5.1. der Richtlinie 2006 / 42 / EG sichergestellt.

Ort, Datum

Weiding, den 01.06.2013



Christian Braun
Produktionsleitung

Impressum / Herausgeber:

Rolladen Braun GmbH & Co. KG
Im Gewerbepark 4-10
93495 Weiding

Stand: Januar 2018

Technische Änderungen vorbehalten

